

Installera och driftsätta fjärrkontroll

Så här parar du ihop fjärrkontrollerna med Homecam B3


1. Öppna batteriluckan.
2. Slå på kameran. Vänta tills statuslampan blinkar långsamt grönt.
3. Tryck mycket kort på den svarta återställningsknappen på kamerans baksida.
4. Kamerans statuslampa blinkar nu omväxlande grönt/rött och kameran är redo för parning.
5. Tryck på någon av fjärrkontrollens knappar.
6. När ett pip hörs från kameran så är fjärrkontrollen parad.
7. Skall en fjärrkontroll till paras, upprepa förfarandet 2 -5.
8. Sätt på batteriluckan.

OBS! Maximalt 2 stycken fjärrkontroller kan paras. Kameran svarar med 3 pip när gränsen för maximalt antal parade fjärrkontroller är uppnådd. Parningsläget avslutas automatiskt efter 1 minut eller genom ett kort tryck på den svarta återställningsknappen på kamerans baksida.


För borttagning av samtliga fjärrkontroller, sänd #29# till kameran. Kameran svarar med ett SMS att samtliga fjärrkontroller är borttagna.

OBS! Om återställningsknappen hålls inne i mer än 2 sekunder så återställs kameran till fabriksinställningar och fjärrkontrollerna behöver paras på nytt.

Användning av fjärrkontroll

Tryck  för att aktivera larmfunktionen. När nödlarmsknappen tryckts in bekräftar kameran med ett pip.

Tryck  för att avaktivera larmfunktionen. Kameran piper två gånger.

När nödlarmsknappen  tryckts in bekräftar kameran med ett pip. Kameran sänder en MMS bild med texten LARM-knappptryckning. Larmmottagaren kan sedan ringa upp och avlyssna omgivande ljud som uppfångas av kamerans mikrofon.